

IBIBOARD & IBIPOLY 化粧板のお手入れ方法

メラミン化粧板のお手入れ

- 普段のお手入れは、水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等で拭いてください。
 - 油汚れのひどい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
 - 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用ください。少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- ※除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。
※アルコール除菌剤のご使用の場合木口にかからないように注意願います。
※メラミンスポンジをご使用の場合はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。

ポリエステル化粧合板のお手入れ

- 普段のお手入れは、柔らかい布で空拭きまたはかたく絞った水拭きをしてください。
 - 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- ※水拭きだけでは拭き跡が残る場合があります。乾拭き仕上げしてください。
※洗剤をきれいに拭き取らないと、化粧面が変色する場合があります。
※メラミンスポンジのご使用は避けてください。表面を傷つけたり、光沢の変化が生じることがあります。

ご注意

- ◎酸性洗剤および塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。
- ◎クレンザー等の研磨剤が入った洗剤およびスチール製のたわしを使用しないでください。化粧面にキズがつきます。